

ADELMO – Spremimelagrana e spremiagrumi

ISTRUZIONI PER L'USO CORRETTO ED IN SICUREZZA

Indicazioni di sicurezza:

Le successive indicazioni servono a prevenire lesioni fisiche e possibili ferite per l'operatore dell'apparecchio e/o per le persone ed animali domestici circostanti, oltre che danni a cose.

Leggere con attenzione il capitolo successivo prima di assemblare ed utilizzare l'apparecchio.


- L'apparecchio è concepito per un uso domestico e non intensivo
- L'eventuale uso professionale non permette di garantire l'affidabilità prevista ed è condizione per l'inapplicabilità della garanzia
- L'apparecchio deve essere utilizzato per il solo scopo previsto
- Lo scopo previsto consiste della spremitura di melegrane, agrumi, anguria e melone sbucciati ed altra frutta morbida e succosa
- Non utilizzare l'apparecchio come una pressa
- L'apparecchio non deve essere lasciato incustodito in presenza di bambini di età inferiore agli 8 anni o di persone dalle ridotte capacità fisiche, cognitive e/o motorie
- L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore agli 8 anni
- Qualora l'apparecchio venga usato da bambini di età superiore agli 8 anni o da persone dalle ridotte capacità fisiche, cognitive e/o motorie, esse devono essere istruite sui pericoli derivanti dall'uso dell'apparecchio e ci si deve accertare che abbiano compreso correttamente e completamente
- L'apparecchio deve essere appoggiato su di una superficie piana e stabile, che offra un buon grado di resistenza alla pressione dall'alto
- Verificare periodicamente l'integrità dell'apparecchio. Se del caso, provvedere periodicamente a stringere le viti con la chiave in dotazione
- Non utilizzare l'apparecchio se una o più delle sue parti risultino mancanti o danneggiate: pericolo di lesioni fisiche
- L'apparecchio deve essere collocato in un punto nel quale la movimentazione della leva non costituisca intralcio e possa avvenire liberamente
- Collocare l'apparecchio a debita distanza da oggetti che possano muoversi spontaneamente come tende, porte, finestre o apparecchiature ad avvio spontaneo
- Durante l'utilizzo, l'apparecchio deve essere posizionato con i piedi rivolti verso l'operatore
- Verificare che la superficie sulla quale l'apparecchio viene disposto sia asciutta, pulita e non scivolosa
- Garantire uno spazio sufficiente attorno all'apparecchio ed all'operatore in modo che possa muoversi quanto e come necessario senza che oggetti circostanti possano costituire un pericolo
- Prima di eseguire la premitura, verificare la corretta centratura del bicchiere sotto l'imbuto
- Evitare di esercitare una pressione eccessiva e/o improvvisa sulla leva durante l'uso, privilegiando premiture successive, più prolungate e meno intense
- Procedere all'uso applicando una forza crescente alla leva, se del caso, ripetendo l'operazione di premitura più volte
- Non appendersi alla leva
- Non sbilanciare l'apparecchio durante l'uso tirandolo a sé mentre si abbassa la leva; afferrare la leva dall'apposita impugnatura con l'intera mano
- Non inserire per nessuna ragione mani e dita nella zona imbuto/filtro
- Non inserire per nessuna ragione mani e dita nell'area della biella nella parte alta dell'apparecchio
- Non lavare alcuna parte dell'apparecchio in lavastoviglie
- Se non utilizzato, l'apparecchio deve essere disposto in un'area fresca e asciutta, al riparo da polveri, umidità eccessiva e correnti d'aria
- Conservare il presente foglio per eventuali riferimenti futuri

Contenuto della confezione:

L'apparecchio è costituito dal corpo dell'apparecchio, dalla leva, dall'imbuto, dal filtro, dal cappello e dal presente foglio. Verificare la completezza della dotazione: se del caso, rivolgersi al rivenditore per il ripristino della dotazione.

ATTENZIONE: --- Leggere prima l'altro lato del foglio ---

Identificazione delle parti:



- 1- Maniglia della leva
- 2- Leva
- 3- Boccola della leva
- 4- Biella
- 5- Vite del cappello (interna)
- 6- Cappello
- 7- Filtro
- 8- Imbuto
- 9- Piatto di supporto
- 10- Piedi



Cappello (6)



Filtro (7)



Imbuto (8)

Assemblaggio:

- Avvitare la leva alla boccola della leva, quindi sollevare completamente la leva
- Verificare che il cappello sia completamente avvitato all'albero
- Inserire l'imbuto nel piatto di supporto col foro rivolto verso il basso, facendo combaciare i denti attorno al foro di uscita dell'imbuto con le fessure lungo il perimetro del foro alla base del piatto di supporto
- Appoggiare il filtro all'imbuto con la parte convessa rivolta verso l'alto, facendo combaciare le fessure lungo il perimetro del filtro con i denti attorno all'imbuto
- Ruotare leggermente il filtro in modo da disallineare le fessure ed i denti, per rendere il gruppo più stabile

Uso dell'apparecchio:

- 1- Lavare bene il frutto da spremere e tagliarlo a metà in senso trasversale
- 2- Posizionare un bicchiere capiente sotto il foro dell'imbuto, appoggiato in mezzo alla base dell'apparecchio
- 3- Appoggiare una metà del frutto sul filtro
- 4- Abbassare la leva in modo che il cappello spinga il frutto sul filtro
- 5- Applicare una forza crescente alla leva fino a quando la produzione di succo si arresta, se del caso con più movimenti consecutivi
- 6- Sollevare la leva, rimuovere il frutto spremuto e ricominciare dal punto 3 con l'altra metà del frutto
- 7- Consumare il succo ottenuto nel più breve tempo possibile

Detergenza:

- 1- Rimuovere le parti di frutto più grossolane rimaste nell'apparecchio
- 2- Smontare il filtro e l'imbuto operando al contrario di quanto descritto al capitolo precedente
- 3- Se del caso, svitare anche il cappello
- 4- Procedere a detergenza meditante comune sapone a mano per stoviglie in acqua tiepida
- 5- Risciacquare abbondantemente con acqua tiepida ed asciugare con un panno asciutto e pulito
- 6- Non lasciare asciugare spontaneamente al fine di prevenire accumuli di ossido o calcare
- 7- Riasssemblare l'apparecchio o riporlo disassemblato